

# SMP FK - Návod na obsluhu

Ďakujeme, že ste si zakúpili tester brzdovej kvapaliny, ktorý predávame. Zakúpili ste si digitálny tester brzdovej kvapaliny, ktorý dokáže určiť kvalitu brzdovej kvapaliny. Vyvinuté pre profesionálne použitie v autoservisoch. Kvalitu brzdovej kvapaliny zistíme odčítaním 5-tich LED diód na prístroji, vieme odčítať percento vody nameranej v brzdovej kvapaline.

## Skontrolujte brzdovú kvapalinu:

- Odskrutkujte uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.
- Opatrne stiahnite kontrolný uzáver.
- Ponorte koniec kontrolnej vidlice do kvapaliny.

## Použitie:

Ak chcete zapnúť, stlačte tlačidlo na konci kontrolky. Dotknite sa konca kontrolnej vidlice v nádrži aspoň na jednu sekundu, presný výsledok je možné odčítať z LED indikátora. Pre vypnutie znova stlačte tlačidlo na konci testera, ak tak neurobíte, prístroj sa po 15 sekundách automaticky vypne.

## Určenie výsledku:

- Zelená: Zariadenie je správne nabité alebo v brzdovej kvapaline nie je voda.
- Žltá: V brzdovej kvapaline je menej ako 1 % vody.
- Žltá/žltá: V brzdovej kvapaline je prítomných približne 2 % vody.
- Žltá / žltá / červená: V brzdovej kvapaline je prítomných približne 3 % vody.
- Žltá / Žltá / Červená / Červená: **V brzdovej kvapaline je minimálne 4% vody, brzdovú kvapalinu je potrebné ihneď vymeniť! Zvýšené nebezpečenstvo!**

**Zariadenie je napájané jednou 1,5V AAA batériou.**

## POZOR:

- Ak po zapnutí neblinká zelená LED, vymeňte batériu. Po každom použití umyte vidlicový koniec zariadenia čistou vodou a dôkladne utrite.
- V prípade náhodného kontaktu s brzdovou kvapalinou umyte zasiahnutú pokožku alebo odev veľkým množstvom vody.
- **Nevypúšťajte použitú brzdovú kvapalinu, pretože je veľmi znečisťujúca!**

dovozca;

SMPower Kft, 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15, www.smpower.eu