

# SMP V09 24V Ovládač centrálného zamykania Uživatelská príručka

## Funkcie

1. Ozbrojenie  
 Stlačte tlačidlo K na vysielачи, indexy raz zablikajú - systém centrálného zamykania sa aktivuje.

2. Vypnutie stráženia  
 Stlačte tlačidlo K na vysielачи, smerové svetlá dvakrát zablikajú - systém centrálného zamykania sa uvoľní.

3. Vyhľadávanie automobilov  
 Stlačením tlačidla K zapnete režim vyhľadávania automobilov. Blikanie indexov vám pomôže nájsť vozidlo.

4. Výučba kódu  
 Stlačte spínač SW1 na centrálnej jednotke, smerové svetlá sa rozsvietia - to znamená, že ste vstúpili do režimu učenia kódu. Potom stlačte tlačidlo na vysielачи, indexy sa vypnú - úspešne ste spárovali prvý vysielач so systémom. Opakujte predchádzajúcu operáciu a naučte druhý vysielач. Naraz môžete učiť až 4 vysielачe, pričom piaty začal učiť mazanie staršieho.

5. Možnosť elektronického / pneumatického centrálného zamykania  
 Keď otvoríte kryt centrálnej jednotky, nájdete v ňom prepajky. Ak je centrálné zamykanie pneumatické, musí byť prepajka JP1 nastavená do polohy 3.5S. V prípade elektronického zámku zvolte polohu 0,5S. V predvolenom nastavení je k dispozícii elektronický zámok.

6. Záruka je podmienená inštaláciou v odbornom servise.

7. Dovožcu;

8. M.Power Kft

9. 310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15

10. www.smpower.eu

