



# SMP V09 24V Központizár vezérlő használati útmutatója

## Funkciók


### 1.1.Élesítés

Nyomja le a  gombot a távadón, az indexek ekkor egyszer felvillannak - a központizár aktiválódik.

### 1.2.Hatástalanítás

Nyomja le a  gombot a távadón, az irányjelző lámpák kétszer villannak fel – a központizár kiold.

### 1.3.Autó keresés

A  gomb lenyomásával az autókeresési módot kapcsolhatja be. Az indexek villanása segíti a jármű megtalálását.

### 1.4.Kód tanítás

Nyomja le az SW1 kapcsolót a központi egységen, ekkor az irányjelzők világítanak - ez jelzi, hogy belépett a kód tanítási módba. Ezután nyomjon le egy gombot a távadón, az indexek kikapcsolnak – az első távadót sikeresen párosította a rendszerhez. Ismétlje meg az előbbi műveletet a második távadó tanítása érdekében. Egyszerre legfeljebb 4 távadót taníthat, az ötödik megkezdett tanítással törli a régebbit.

### 1.5.Elektronikus/Pneumatikus központizár opció

Ha felnyitja a központi egység fedelét, ott találja a jumpereket. A jumper JP1-en kell beállítani a 3.5S helyzetet, amennyiben pneumatikus a központizár. Ha elektronikus arról van szó, válassza a 0.5S pozíciót. Gyári beállításként az elektronikus zár adott.

### 1.6.Garancia feltétele a szakszervíz általi beszerelés.

## Importőr;

S.M.Power Kft

1310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15

[www.smpower.eu](http://www.smpower.eu)

