

Használati útmutató V686LA

Automata lámpa kapcsoló

A rendszer magas érzékenységű szenzorral van ellátva annak érdekében, hogy elismerje a fényviszonyokat és automatikusan szükség szerint be - ill. kikapcsolja a lámpákat. Lehetőség szerint a szélvédőre rögzítsük a szenzort és rendeltetésszerűen használjuk:

Működés

- .. Ha beszerelte a szenzort, tesztelje annak működését. (Takarja le a szenzort)
- ! Ha vezetés közben besötétedik, a fényszórók felkapcsolnak automatikusan, a helyzetjelző lámpák pedig folyamatosan fognak világítani.

Jellemzők

- .. Miután leállította a motort, a lámpák automatikusan kikapcsolnak. Ha ezután is fel szeretné kapcsolni a világítást, manuálisan kell megtennie.
- ! Amint besötétedik, vagy alagúton keresztül halad az autóval a lámpák automatikusan bekapcsolnak.
- ! Ha pedig kiértünk az alagútból, a lámpák lekapcsolódnak.
- ! Miután sikeresen beszerelte a szenzort, továbbra is tudja vezérelni az autó eredeti rendszerét.

Miután elindította az autót, nyomja meg az autó gombot és a rendszer működni fog. Ha sötétedni kezd, 2 mp-el később a helyzetjelzők felkapcsolódnak. Ha már teljesen sötét van, a fényszórók is világítani kezdenek. Ha világosodik, a fényszóró kikapcsol.
Hatótávolság: 2 LUX - 20 LUX

Figyeljen arra, hogy a szélvédő üvege tiszta legyen. Ne tegyen a szenzor elé zavaró tárgyakat, különben nem fog megfelelően működni. Egyéb esetekben is felkapcsolódhatnak a lámpák (mint például köd esetében), ez azonban nem jelent problémát, tehát nincs szükség semmi ellenőrzésre, javításra.

A garancia feltétele a szakszervíz általi beszerelés.

Importőr; S.M.Power Kft, 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15, www.smpower.eu

