

Manual de utilizare V686LA Comutator automat al lămpii

Sistemul este echipat cu un senzor de înaltă sensibilitate pentru a detecta condițiile de lumină și pentru a porni și opri automat după cum este necesar. stinge luminile. Dacă este posibil, montați senzorul pe parbriz și utilizați-l conform destinației :

Operațiune

.. Dacă ați instalat senzorul, testați-i funcționarea. (Acoperiți senzorul)

! Dacă se întunecă în timpul conducerii, farurile se vor aprinde automat, iar luminile de poziție se vor aprinde continuu.

Proprietăți

.. După oprirea motorului, luminile se vor stinge automat. Dacă tot vrei să aprinzi luminile, trebuie să o faci manual.

! De îndată ce se întunecă sau se conduce printr-un tunel, luminile se aprind automat.

! Și când ieșim din tunel, luminile se sting.

! După ce ați instalat cu succes senzorul, puteți controla în continuare sistemul original al mașinii.

Odată ce ați pornit mașina, apăsați butonul mașinii și sistemul va funcționa. Dacă se întunecă, indicatoarele de poziție se vor aprinde 2 secunde mai târziu.

Când este complet întuneric, se vor aprinde și farurile. Când se aprinde, farul se stinge.

Interval: 2 LUX - 20 LUX

Asigurați-vă că geamul parbrizului este curat

! Nu așezați obiecte care interferează cu senzorul, altfel acesta nu va funcționa corect. În alte cazuri, luminile se pot aprinde (cum ar fi ceața), dar aceasta nu este o problemă, așa că nu este necesară nicio inspecție sau reparație.

Garanția este condiționată de instalarea de către un garaj specializat.

Importator; SMPower Kft, 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15, www.smpower.eu

