

Návod na použitie V686LA Automatický spínač svetiel

System je vybavený senzorom s vysokou citlivosťou na detekciu svetelných podmienok a podľa potreby sa automaticky zapína a vypína. zhasne svetlá. Ak je to možné, namontujte snímač na čelné sklo a používajte ho podľa určenia :

Prevádzka

- .. Ak ste nainštalovali snímač, otestujte jeho činnosť. (Zakryte snímač)
- ! Ak sa počas jazdy zotmie, automaticky sa rozsvetia predné svetlá a nepretržite vietia obrysovú svetlá.
- /lastnosti
- .. Po zastavení motora sa svetlá automaticky vypnú. Ak stále chcete zapnúť svetlá, musíte to urobiť ručne.
- ! Hneď ako sa zotmie alebo prejdete tunelom, svetlá sa automaticky rozsvetia.
- ! A keď vyjdeme z tunela, svetlá zhasnú.
- ! Po úspešnej inštalácii senzora môžete stále ovládať pôvodný systém auta.

! Po naštartovaní auta stlačte tlačidlo auta a systém bude fungovať. Ak sa zotmie, indikátory polohy sa rozsvetia o 2 sekundy neskôr. Keď je úplná tma, rozsvetia sa aj predné svetlá. Keď sa rozsvetia, čelovka sa vypne.
Rozsah: 2 LUX - 20 LUX

! Jistite sa, že je sklo čelného skla čisté
! Neumiestňujte predmety, ktoré rušia senzor, inak nebude správne fungovať. V iných prípadoch sa môžu svetlá rozsvetiať (napríklad hmla), ale to nie je problém, takže nie je potrebná žiadna kontrola ani oprava.

! Záruka je podmienená montážou v odbornom servise.

! Dopravca; SMPower Kft, 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15, www.smpower.eu

