



SMP V09 Manual de utilizare al controlerului de blocare centralizat 24V

Funcții


1. braț

Apăsați butonul  de pe transmițător, indexurile vor clipi o dată - sistemul de blocare centrală va fi activat.

2. Dezarmarea

Apăsați butonul  de pe transmițător, semnalele de aprindere vor clipi de două ori - sistemul de blocare centrală va fi eliberat.

3. Căutarea mașinii

Apăsați butonul  pentru a activa modul de căutare a mașinii. Clipește indicele vă ajută să găsiți vehiculul.

4. Predarea codului

Apăsați întrerupătorul SW1 de pe unitatea centrală, semnalele de întoarcere se vor aprinde - acest lucru indică faptul că ați intrat în modul de predare a codului. Apoi apăsați un buton pe transmițător, indexurile se vor opri - ați asociat cu succes primul emițător cu sistemul. Repetați operația anterioară pentru a preda al doilea emițător. Puteți învăța până la 4 emițători simultan, a cincea a început să predea ștergerea celui mai vechi.

5. Opțiune de blocare centrală electronică / pneumatică

Dacă deschideți capacul unității centrale, veți găsi acolo jumperii. Jumperul JP1 trebuie să fie setat pe poziția 3.5S dacă blocarea centrală este pneumatică. În cazul blocării electronice, selectați poziția 0.5S. În mod implicit, blocarea electronică este oferită.

Garanția este condiționată de instalarea de către un garaj de specialitate.

Importator;

S.M.Power Kft

2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15

www.smpower.eu

