


Armarea:

Apăsăți butonul  o dată, astfel încât sistemul de blocare centrală să fie activat automat.


Dezarma:

Apăsăți butonul  o dată pentru a elibera automat sistemul de blocare centralizată.

Preedarea codului:

Verificați puterea, apoi deschideți capacul unității principale, apăsați pe întrerupătorul și sistemul intră în modul de preedare a codului. Apoi apăsați orice buton al transmițătorului pentru a cupla cu succes primul transmițător. Repetați această operație pentru a învăța un alt emițător. Până la 2 emițători pot fi asociați, dacă începeți procesul a treia oară, codurile predate până acum vor fi șterse.

Deschiderea portbagajului:

Țineți apăsat butonul  timp de 3 secunde și apoi se va deschide boot-ul.

Proprietăți:

- DC 12V ± 3V
- 18mm ± 1mm
- Forța de tracțiune: 45N ± 4N
- Temperatura de operare: de la -30 ° C la + 80 ° C
- Curentul care curge în unitatea centrală: max.81mA

Înainte de instalare, asigurați-vă că sistemul de blocare centrală poate fi instalat în mașină și nu interferează cu sistemul inițial al mașinii.

După instalare, rostogoliți și coborâți de câteva ori geamurile pentru a verifica gărieturi, apoi înlocuiți panoul ușii.

Asigurați-vă că unitatea centrală nu este expusă la apă sau la temperaturi ridicate. Dacă domeniul emițătorului este redus sau LED-ul este stins, înlocuiți bateria din transmițător.

Garanția este condiționată de instalarea de către un garaj de specialitate.

Importator; S.M.Power Kft., 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15

www.smpower.eu

