Vgate vLinker MS

Gyors üzembe helyezési és használati útmutató

Főbb jellemzők és műszaki tulajdonságok

Kompatibilitás: 12V és 24V-os járműrendszerek támogatása	**Alkalmazások:** Számos külső (3rd party) diagnosztikai alkalmazás támogatása
CAN csatornák: 5 CAN csatorna támogatása (HS / MS / SW / CH / LS-CAN)	**Adatátviteli sebesség:** Akár 3 Mbps Bluetooth átviteli sebesség
Apple MFi: Hivatalos Apple MFi tanúsítvánnyal rendelkezik	**Puffermemória:** OBD kérések bájtmennyisége akár 4K bájtig
Alacsony fogyasztás: Alvó üzemmódban mindössze 3 mA áramfelvétel	**Biztonság és frissítés:** Hacker-álló védelem és ingyenes firmware frissítések

Használati és csatlakozási lépések

1. Töltse le a kívánt diagnosztikai alkalmazást

Minden alkalmazás egyedi csatlakozási folyamattal rendelkezik. Olvassa be az alkalmazás kézikönyvében található QR-kódot az app letöltéséhez és a részletes csatlakozási utasítások megtekintéséhez.

2. Indítsa el a motort, majd csatlakoztassa az eszközt

Indítsa be a jármű motorját, és dugja be a Vgate vLinker MS Bluetooth adaptert a jármű OBD-II diagnosztikai csatlakozójába.

3. Nyomja meg a „Pair” (Párosítás) gombot

Nyomja meg az adapteren található fizikai „Pair” gombot a Bluetooth párosítási mód aktiválásához.

4. Keresse meg a „vLinker MS XXXXX” Bluetooth eszközt

Nyissa meg telefonja vagy táblagépe Bluetooth beállításait (vagy a diagnosztikai alkalmazást), és válassza ki a **„vLinker MS XXXXX”** nevű eszközt.
Megjegyzés: Minden készülék egyedi sorozatszámmal (XXXXX) rendelkezik.

5. Indítsa el a párosítást a „vLinker MS XXXXX” eszközzel

Erősítse meg a párosítási kérelmet. A további alkalmazásspecifikus csatlakozási lépésekhez kérjük, tekintse meg az alkalmazás útmutatójában található QR-kódhoz tartozó leírást.

Fontos tudnivaló: A stabil kapcsolat érdekében mindig győződjön meg arról, hogy a jármű gyújtása rá van adva, vagy a motor jár, és a telefonján engedélyezve van a Bluetooth kapcsolat.

Importőr adatai:

S.M. Power Kft
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15
Mob: +3630524-64-34
Email: office@smpower.hu