

Vstavané vyhrievanie sedadla AWHL400

Prílohy na inštaláciu

Obsah balenia (na 1 sedadlo):

spätná vykurovacia jednotka - 2 vyhrievacie dosky

vyhrievanie sedadla - 2 vyhrievacie dosky

3 prepínač polohy

káblový zväzok

Technický popis:

aktuálna spotreba: 6,5 A

pracovné napätie: 12-15 V

spínač: 2-farebná (zelená a červená) LED, 2-polohový prepínač

počet a veľkosť vyhrievacích platní: 4 kusy, každá o rozmeroch 13 x 30 cm

Spínač vyhrievania sedadla AWHL má 3 úrovne. Funkcie každej polohy prepínača:

Poloha -HI: vysoký stupeň zahrievania (45 ° C), červená LED svieti 35 ° C (zapnutá) - 45 ° C (vypnutá) ± 4 ° C

LOW poloha: nízkoúrovňové vykurovanie (35 ° C), ZELENÁ LED dióda na 25 ° C (zapnutá) - 35 ° C (vypnutá) ± 4 ° C

Poloha STRED: nesvieti, žiadna z diód LED nesvieti.

Užívateľ si môže vybrať medzi vysokou a nízkou úrovňou vykurovania. Hodnoty teploty uvedené pre každý stupeň sa netýkajú teploty povrchu sedadla, ale teploty vykurovacieho systému. Tieto dve hodnoty teploty nemôžu byť rovnaké, pretože teplota povrchu sedadla tiež závisí od kvality a hrúbky čalúnenia sedadla.

Náradie potrebné na inštaláciu:

nôž

skalpel

Čalúnené nástroje

kliešte

skrútkovače

kľúče

spájkovačka

sťahovacie pásky

izolačná páska

inštalácie:

..Definujte umiestnenie varných platní na povrchu sedadla. Je dôležité, aby sa kovové ystužovacie tyče poťahu sedadla nedostali na varné platne, pretože by vytrhli tkaninu varnej platne, ktorá by mohla spôsobiť skrat!

2.Vyberte sedadlo z vozidla. Ak je na sedadle airbag, vypnite zapaľovanie a počkajte aspoň 30 minút. Počas inštalácie nezapínajte zapaľovanie! Dávajte pozor, aby ste neodpojili ich airbagy, ak je to možné.

3.Odstráňte poťahy, ktoré môžu brániť odstráneniu čalúnenia.

Ak je to možné, oddelíte sedadlo a operadlo

4. Vyberte čalúnenie zo sedadla.

5. Varnú dosku položte na sedadlo, zaistíte ju obojstranným lepidlom. Zapojenie vyhrievacieho prvku sedadla sedadla je čierne, zatiaľ čo zapojenie operadla sedadla je žltá-červená-čierna. Je dôležité, aby ste na horúce platne neumiestňovali kovové výstužné tyče poťahu sedadla, pretože by som tkaninu varných platní otreli, čo by mohlo spôsobiť skrat!

6.Vydríte špongiu špicatým nástrojom a prevlečte cez ňu káblový zväzok.

7. Nasadíte na sedadlo čalúnené a plastové poťahy.

8.Odstráňte aj čalúnenie z operadla a zaistíte varné platne, ako je opísané vyššie.

9. Kábel nasadíte na jednu stranu operadla a znova namontujete čalúnenie.

10.Zostavte sedadlo a spojte dva čierne konektory. Všetky káble musia byť bezpečne pripevnené, aby sa počas jazdy zabránilo vibráciám a hluku.

11. Vedte káblový zväzok pod podlahu vozidla. Pomocou poistky pripojte kladný (červený) a záporný (čierny) vodič k elektrickému systému vozidla. Odporúča sa pripojiť vyhrievanie sedadla do bodu, ktorý je pod napätím po zapnutí zapaľovania. Ohrievač teda nebude schopný vybiť batériu, ak bola zapnutá a zabudnutá po zastavení vozidla.

12. Ak je sedadlo vybavené airbagom, vymeňte jeho sedadlo. **POZOR!** Je zakázané pripájať káble airbagov k zapaľovaciemu automobilu. Pripojte predtým navlečenú kabeláž vyhrievania sedadla k kabeláži zo sedadla.

13.Spresnite umiestnenie prepínača. Možné možnosti umiestnenia prepínača zahŕňajú:

-Pre predné sedadlá: kryt okolo radiacej páky, bočný kryt zábradlí sedadla, prístrojová doska.

-Pre zadné sedadlá: kryt okolo radiacej páky, kryt stĺpa, stredová konzola.

Po výbere polohy prepínača urobte otvor s priemerom 20 mm.

14.Vložte spínač do otvoru, pripojte vodiče a potom zacvaknite konzolu, v ktorej je umiestnený trojpolohový spínač.

15. Skontrolujte ohrievač v oboch polohách spínača.

Záruka je podmienená inštaláciou v odbornom servise.

Dovozcu;

S.M.Power Kft

2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15

www.smpower.eu

