

Vstavané vyhrievanie sedadla AWHL400 24V

Prílohy na inštaláciu

Obsah balenia (na 1 sedadlo):

spätná vykurovacia jednotka - 2 vyhrievacie dosky

vyhrievanie sedadla - 2 vyhrievacie dosky

3 prepínač polohy

káblový zväzok

Technický popis:

aktuálna spotreba: 2,28 A

pracovné napätie: 24 V +/- 25%

spínač: 2-farebná (zelená a červená) LED, 2-polohový prepínač

počet a veľkosť vyhrievacích platní: 4 kusy, každá o rozmeroch 13 x 30 cm

Spínač vyhrievania sedadla AWHL má 3 úrovne. Funkcie každej polohy prepínača:

Poloha -HI: vysoký stupeň zahrievania (45 ° C), červená LED svieti 35 ° C (zapnutá) - 45 °

C (vypnutá) ± 4 ° C

Poloha -LOW: nízkoúrovňové vykurovanie (35 ° C), ZELENA LED dióda na 25 ° C

(zapnutá) - 35 ° C (vypnutá) ± 4 ° C

Poloha STRED: nesvieti, žiadna z diód LED nesvieti.

Jazdca si môže vybrať medzi vysokou a nízkou úrovňou vykurovania. Hodnoty teploty

vedené pre každý stupeň sa netýkajú teploty povrchu sedadla, ale teploty

vykurovacieho systému. Tieto dve hodnoty teploty nemôžu byť rovnaké, pretože

teplota povrchu sedadla tiež závisí od kvality a hrúbky čalúnenia sedadla.

Nástroje potrebné na inštaláciu:

nôž

skalpel

Čalúnené nástroje

kliešte

skrutkovače

kľúče

spájkovačka

sťahovacie pásky

izolačná páska

inštalácie:

1. Definujte umiestnenie varných platní na povrchu sedadla. Je dôležité, aby sa kovové
vystužovacie tyče potahu sedadla nedostali na varné platne, pretože by vytrhli tkaninu
varnej platne, ktorá by mohla spôsobiť skrat!

2. Vyberte sedadlo z vozidla. Ak je na sedadle airbag, vypnite zapaľovanie a počkajte
aspoň 30 minút. Počas inštalácie nezapínajte zapaľovanie! Dávajte pozor, aby ste
neodpojili ich airbagy, ak je to možné.

3. Odstráňte potahy, ktoré môžu brániť odstráneniu čalúnenia.

Ak je to možné, oddelte sedadlo a operadlo

4. Vyberte čalúnenie zo sedadla.

5. Varnú dosku položte na sedadlo, zaistite ju obojstranným lepidlom. Zapojenie
vyhrievacieho prvku sedadla sedadla je čierne, zatiaľ čo zapojenie operadla sedadla je
žltá-červená-čierna. Je dôležité, aby ste na horúce platne neumiestňovali kovové
výstužné tyče potahu sedadla, pretože by som tkaninu varných platní otrel, čo by
mohlo spôsobiť skrat!

6. Vydrte špongiu špicatým nástrojom a prevlečte cez ňu káblový zväzok.

7. Nasadte na sedadlo čalúnené a plastové potahy.

8. Odstráňte aj čalúnenie z operadla a zaistite varné platne, ako je opísané vyššie.

9. Kábel nasadte na jednu stranu operadla a znova namontujte čalúnenie.

10. Zostavte sedadlo a spojte dva čierne konektory. Všetky káble musia byť bezpečne
pripevnené, aby sa počas jazdy zabránilo vibráciám a hluku.

11. Vedte káblový zväzok pod podlahu vozidla. Pomocou poistky pripojte kladný
(červený) a záporný (čierny) vodič k elektrickému systému vozidla. Odporúča sa pripojiť
vyhrievanie sedadla do bodu, ktorý je pod napätím po zapnutí zapaľovania. Ohrievač
teda nebude schopný vybiť batériu, ak bola zapnutá a zabudnutá po zastavení vozidla.

12. Ak je sedadlo vybavené airbagom, vymeňte jeho sedadlo. **POZOR!** Je zakázané
pripájať káble airbagov k zapaľovaciemu automobilu. Pripojte predtým navlečenú
kabeláž vyhrievania sedadla k kabeláži zo sedadla.

13. Spresnite umiestnenie prepínača. Možné možnosti umiestnenia prepínača
zahŕňajú:

-Pre predné sedadlá: kryt okolo radiacej páky, bočný kryt zábradlí sedadla, prístrojová
doska.

-Pre zadné sedadlá: kryt okolo radiacej páky, kryt stípa, stredová konzola.

Po výbere polohy prepínača urobte otvor s priemerom 20 mm.

14. Vložte spínač do otvoru, pripojte vodiče a potom zacvaknite konzolu, v ktorej je
umiestnený trojpolohový spínač.

15. Skontrolujte ohrievač v oboch polohách spínača.

Záruka je podmienená inštaláciou v odbornom servise.

Dovozcu;

S.M.Power Kft

2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15

www.smpower.eu

