

# Inštrukcie

Názov produktu: Multifunkčná vyhrievaná rukoväť

Priemer: 22 mm

Výstupné napätie: 12V

Výstupný prúd: 5V

Napájanie: 2,1A

Pracovný rozsah (°C): 65°C-85°C

Rozsah napätia: 8-25,5V

Funkcie: Vyhrievanie, Nabíjanie, Zobrazenie aktuálneho napätia

Výbava: Všetky 12V pracovné motocykle s priemerom rukoväte 23 mm.

Obsah balenia: Pár vyhrievaných rukovätí, 2 kusy príslušenstva na plyn, 1 kľúč na montáž.

**Postup zapojenia:** Červený vodič je pripojený ku kladnému výstupu a čierny kábel je možné pripojiť k akémukoľvek zápornému výstupu na motore.

1. Odskrutkujte skrutky na pôvodnej rukoväti a vyberte ich.
2. Odskrutkujte a nainštalujte originálne plynové príslušenstvo na pravú rukoväť, nainštalujte dodané plynové príslušenstvo a vedte plynové káble cez príslušný otvor v plynovom doplnku.
3. Zmontujte originálny kryt plynového príslušenstva s príslušenstvom . Na upevnenie krytu použite originálne skrutky.
4. Nainštalujte druhý kryt príslušenstva.
5. Na utiahnutie skrutiek použite dodaný kľúč a uistite sa, že sú utiahnuté.
6. Nainštalujte ľavú rukoväť.
7. Pomocou dodaného kľúča dotiahnite skrutky, aby ste sa uistili, že sú pevne utiahnuté.
8. Pripojte káble, dokončite inštaláciu rukoväte.

