



SMP MZ8305

Instrucțiuni

Utilizare:

1. Apăsați centrul încuietorului, după apăsare veți auzi un sunet „Du”, ceea ce înseamnă că alarma este armată după 5 secunde. Alarma alarmează pentru mișcare, fiecare alarmă durează 10 secunde cu pauze de 5 secunde până când alarma detectează mișcare.
2. Este nevoie de 5 secunde pentru ca alarma să întârzie pentru ca proprietarul să armeze alarma. Utilizați cheia furnizată împreună cu alarma pentru a dezarma alarma dacă aceasta determină oprirea alarmei.

Conținutul pachetului



Armare

Apăsați închis la brat



Armare usoara



Inlocuire baterie

Dacă sirena de alarmă sună sau sună mai puțin sau egal cu 10 secunde, va trebui să înlocuiți bateriile. Vă rugăm să folosiți șurubelnița furnizată pentru a scoate elementul de capac și a înlocui bateria, acordând o atenție deosebită bornelor „+” și negative „-” .



Importator;
SMPower Kft
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15
www.smpower.eu