

AZDOME

Mulțumiri

Vă mulțumim că ați ales AZDOME. Ținem pasul cu tendințele pieței pentru a maximiza experiența utilizatorului și capacitatea de încărcare a sistemului de service. Facem toate acestea pentru a oferi utilizatorilor cea mai completă experiență posibilă, mai convenabil și mai sigur.

Instrucțiuni de siguranță importante

1. Produsul nu este impermeabil, nu expuneți niciodată produsul la ploaie sau umezeală.
2. Produsul este conceput pentru autovehicule, nu instalați niciodată produsul în locuri unde ar putea împiedica vederea șoferului sau ar putea provoca explozia airbagului.
3. că niciun alt dispozitiv nu vă distrage atenția în timpul conducerii .
4. Asigurați-vă că obiectivul camerei produsului este întotdeauna curat și nu este blocat de nimic.
5. Nu expuneți niciodată dispozitivul la lumina directă a soarelui pentru perioade lungi de timp unde temperatura poate atinge 60 ° C.
6. Asigurați-vă că verificați și curățați produsul, inclusiv cardul SD din el, pentru a vă asigura că înregistrarea funcționează corect.
7. Nu dezamblați sau modificați niciodată produsul.
8. Asigurați-vă că reglați obiectivul camerei astfel încât să pară cât mai jos posibil din cer, pentru că dacă nu o faceți, razele soarelui de la suprafață vor degrada imaginea camerei.
9. Vă rugăm să scoateți totul de pe tabloul de bord înainte de a instala dispozitivul, deoarece reflectarea acestor obiecte pe parbriz va interfera cu imaginea camerei.
10. Vă rugăm să evitați orice contact cu obiectivul camerei.
11. Înregistrările realizate de dispozitiv sunt numai pentru uz personal.

continuturi

1. Ce este în cutie	04
2. Comenzi și afișaje	05
3. Echipament și alte instrucțiuni	06
a. Înainte de	instalare 06
b. Locația	07
c. Instalarea camerei	08
d. Instalarea încărcătorului	08
e. Instalarea camerei din spate	09
f. Instalarea cablurilor opționale	10
4. Conectarea la un PC	11
a. Cititor de carduri SD	11
b. Cu cablu de date USB	12
5. Utilizarea aplicației	12
6. Utilizarea unui player desktop	16
7. Actualizare	firmware 18
8. Întrebări frecvente	18
9. Excluderi	20

Ce e in cutie?



BN03 Kamera



2db elektrosztatikus matrica



Autós töltő



USB Kábel



Használati utasítás




2db 3M ragasztó fólia



Kábelkötegelő és feszítő eszköz

Comenzi și afișaje



1. Suport adeziv 3M
2. pentru card MicroSD
3. Port micro USB
4. Intrare camera spate
5. Comutator WiFi și buton multifuncțional
6. Prima cameră
7. LED de alimentare / înregistrare (roșu)
8. LED de stare GPS (verde)
9. Microfon
10. Butonul de resetare

Descrierea butoanelor și funcțiilor

1. resetare : Dacă se detectează o eroare în timpul funcționării dispozitivului și doriți să-l reporniți, apăsați butonul de resetare . În orice alt caz, vă rugăm să vă abțineți de la apăsarea butonului.
2. Microfon: înregistrator de voce.
3. Conector pentru camera din spate: Conectați camera din spate la dispozitiv prin cablu pentru înregistrarea pe două canale și parcare.
4. Înregistrați un eveniment - Apăsați scurt tasta.
Dezactivați și dezactivați sunetul microfonului - Apăsați scurt butonul de două ori.
Comutați la WiFi 5G / 2.4G - Apăsați scurt butonul de trei ori.
Formatați cardul microSD - țineți apăsat timp de 8 secunde.
5. Port USB: Aici puteți conecta încărcătorul auto la cameră (DC 5V, 2.5A) și, de asemenea, pentru transferul de date.

Echipament și alte instrucțiuni

Înainte de instalare


1. Oprește mașina
2. Asigurați- vă că dispozitivul este oprit.
3. Scoateți cu grijă folia de protecție de pe obiectivul camerei.
4. Asigurați- vă că cardul SD introdus în dispozitiv este introdus corect Dacă cardul nu este introdus corect, se poate deteriora dispozitivul și cardul.

Notă : Vă rugăm să nu scoateți cardul MicroSD în timpul funcționării, deoarece acest lucru poate cauza înghețarea sau funcționarea defectuoasă a dispozitivului.

Notă: Vă rugăm să utilizați doar un card MicroSD de mare viteză (Clasa 10) cu acest dispozitiv.


Poziționarea camerei

Dacă este posibil, așezați camera în centrul parbrizului pentru o poziționare corectă, așa cum se arată în ilustrație. În toate cazurile, asigurați-vă că zona acoperită de obiectivul camerei de pe parbriz este curată.




Echipament de incarcare auto

Conectați încărcătorul mașinii la brichetă, dispozitivul va detecta conexiunea imediat ce porniți contactul.



Notă: Puteți direcționa cablul de încărcare a mașinii la marginea parbrizului atunci când conectați dispozitivul.

Montarea unei camere opționale din spate




Dacă este posibil, încercați să plasați camera spate în mijlocul parbrizului, așa cum se arată în imagine, acordați atenție direcției la montare. De asemenea, puteți trece cu ușurință cablul pe acoperiș.

Capturați camera opțională din spate

1. Curățați suprafața înainte de a fixa camera video.
2. Îndepărtați stratul protector de adeziv 3M de la baza camerei.
3. Cu o mișcare fermă, împingeți piciorul spre parbriz, ieșirea cablului AV ar trebui să fie pe partea dreaptă și cu fața în spate.
4. Conectați camera video din spate utilizând cablul AV.
5. Dacă este posibil, ascundeți cablurile astfel încât să nu interfereze cu vederea.
6. Reglați unghiul camerei (vertical și orizontal) pentru a obține cea mai bună imagine posibilă.

Vă recomandăm ca camera să fie îndreptată ușor în jos, la aproximativ 10 ° sub nivelul ochilor.



Notă: Vă rugăm să utilizați numai modelul de cameră W04 produs de AZDOME.


Instalarea unui set de cabluri opțional

Dacă doriți să utilizați dispozitivul ca cameră de marșarier, veți avea nevoie de cablajul opțional, care poate fi achiziționat separat, contactați distribuitorii noștri.

Notă: Pentru conectarea cablajului este necesară o experiență minimă în electronica auto, așa că recomandăm ca instalarea să fie efectuată de o persoană calificată.

1. Localizați placa de siguranțe de pe mașina dvs.

Notă: Locația plăcii siguranțelor poate varia în funcție de mașină, locația acesteia poate fi explicată doar unui tehnician auto.




2. Conectați cablul GALBEN la siguranța permanentă, cablul ROȘU la siguranța cu contactul și cablul NEGRU la șurubul metalic de împământare.

cablul **galben** la **baterie (+)** .

Cablul **roșu** să **se aprindă** .

Cablul **negru** este masa .



Notă: Vă rugăm să utilizați numai ham W05 furnizat de AZDOME.

Conectați-vă la PC

Dacă conectați dispozitivul la un computer și apăsați tasta funcțională, computerul îl va detecta ca unitate externă.

Puteți găsi toate videoclipurile în folderele Blocare / Video / Foto / Parcare.

Puteți găsi videoclipurile în folderul Video.

Veți găsi toate înregistrările evenimentelor în folderul Lock .

Puteți găsi înregistrările înregistrate ale parcării în folderul Parcare.

Poți găsi fotografiile în folderul Fotografii.

Folosind aplicația


Aplicația AZDOME (<https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.com.blackview.azdome>) vă permite să vă operați camera prin WiFi.

Cu aplicația, puteți vizualiza cu ușurință înregistrările, le puteți sorta prin fișiere sau le puteți reda sau le puteți chiar descărca pe MicroSD încorporat. card după care îl puteți vizualiza chiar și pe telefon. Puteți chiar să faceți setări pe dispozitiv cu aplicația. Accesul WiFi al camerei este dezactivat implicit.

Notă: Cel mai îndepărtat punct de la care camera și telefonul mobil pot fi conectate în continuare este de 10 metri.

Notă: Apăsați butonul WiFi de pe cameră timp de 5 secunde pentru a activa accesul WiFi.

1. Găsiți aplicația AZDOME Vision în Play Store (și în App Store pentru dispozitivele iOS).
2. Navigați la setările WiFi ale telefonului și conectați-vă la punctul de acces al camerei începând cu AZDOME, codul implicit este 12345678
3. Deschideți AZDOME și atingeți camera.




Ecranul de start

Dacă telefonul dvs. mobil este conectat la cameră, imaginea camerei este afișată pe ecranul de start.



aparat foto

Atingeți înregistrarea live a face fulgere și a setări.



Vizualizați videoclipurile descărcate

Atingeți fila videoclipuri descărcate pentru vizualizați videoclipurile descărcate când camera nu este conectată la telefon.



Actualizați aplicația

Aplicația este actualizată frecvent, ceea ce este pentru tine bineinteles ca nu te costa nimic.

Dacă aveți experiență în timp ce îl utilizați au sugestii pentru îmbunătățirea aplicației contactați serviciul nostru pentru clienți.

Folosind un player desktop


Descărcați programul nostru de player (<https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.com.blackview.azdome>) de pe site-ul nostru web. Pentru a reda înregistrările GPS, instalați playerul descărcat pe computer. Modulul GPS din cameră vă înregistrează viteza, direcția de deplasare, poziția și datele furnizate de senzorul G și înregistrarea pe care ați înregistrat-o în timpul redării.

Acces la înregistrări

Înainte de a reda înregistrările cu playerul, asigurați-vă că fișierele sunt ușor accesibile. De asemenea, puteți vizualiza cu ușurință înregistrările înregistrate pe un card MicroSD cu un cititor de carduri SD pe computer.

Vizualizați înregistrările

1. Porniți playerul. (Faceți dublu clic pe pictograma aplicației de pe desktop.)



Asigurați-vă că computerul este conectat la Internet pentru a vedea harta.

1. Faceți clic pe pictograma Deschidere pentru a vizualiza fișierele în AZDOME.
2. Faceți clic pe butonul PLAY pentru a începe redarea.

Faceți clic pe pictograma „ Instantaneu ” pentru a face fotografii ale fotografiei, aceste fotografii vor fi salvate automat într- un folder numit „ Captură de ecran”.

Puteți găsi acest folder în directorul rădăcină al playerului AZDOME.

Actualizare firmware (<https://www.azdomes.com/pages/support/>)

Actualizare firmware :

1. Copiați extrasul. bin în directorul rădăcină al cardului MicroSD .
2. Introduceți cardul MicroSD în dispozitiv și conectați cablul de încărcare.
3. Dispozitivul se va porni și veți vedea două bare de proces pe ecran.
4. După actualizare, dispozitivul se va opri automat.

întrebări frecvente

1. Dacă camera vă cere să o deconectați și să o reconectați, faceți-o întotdeauna cu motorul oprit, altfel se poate deteriora sau defecta camera.
2. Vă rugăm să utilizați numai accesoriile furnizate de AZDOME și să nu dezamblați niciodată camera.
3. **Evitați temperaturile ridicate, umiditatea, lumina directă a soarelui și temperaturile scăzute în timpul utilizării. (Nu lăsați niciodată dispozitivul în mașină peste noapte!)**
4. Nu dezamblați, zdrobiți sau aruncați în foc. Nu utilizați dispozitivul dacă bateria este foarte descărcată.

Problemă	Motiv	Soluție
Înregistrarea continuă nu funcționează.	Înregistrarea continuă este oprită sau memoria este plină.	Verificați timpul de înregistrare sau activați înregistrarea continuă sau faceți senzorul G mai sensibil.
Nicio imagine la conectarea sau deconectarea camerei.	Conectorul AV este alunecat sau camera video este oprită.	Verificați setările cablului și ale camerei.
blocată , cameră lentă.	MicroSD nu este corect.	Utilizați doar un card MicroSD C10 cu o capacitate minimă de 8 GB.
La mers înapoi, imaginea este neagră.	O problemă cu cablul sau o încărcare scăzută poate provoca unele interferențe cu cablarea.	Verificați cablarea, încărcați dispozitivul și încercați să filtrați orice interferență.
Când camera este pornită, imaginea este neagră.	Ați lăsat screensaverul ca implicit.	Dacă doriți, îl puteți dezactiva din meniu.

Excluderile

Camera captează sunet și imagini în timp ce vehiculul este în mișcare. Înregistrările accidentelor pot fi folosite doar ca referință suplimentară.

Notă: Dispozitivul trebuie să fie în modul înregistrare pentru a înregistra înregistrări.

Deși imaginea poate fi deteriorată sau pierdută în următoarele cazuri :

1. În timpul înregistrării, scoateți cardul MicroSD .
2. Dacă nu închideți corect dispozitivul în timpul înregistrării, ultimul videoclip poate fi deteriorat sau chiar pierdut .
3. În cazul unei coliziuni, dispozitivul poate fi grav deteriorat, ducând la pierderea sau deteriorarea ultimei lovituri.
4. Ați scăpat camera sau ați folosit un card de memorie deteriorat în dispozitiv, ceea ce poate deteriora sau pierde ultimul videoclip înregistrat.

Notă: Acest dispozitiv de înregistrare a camerei poate fi utilizat numai pentru a înregistra imagini de referință. Compania noastră nu este responsabilă pentru nicio pierdere de date care ar putea rezulta din utilizarea necorespunzătoare.

Serviciu clienți: SMPower Kft. 1138. Budapesta, Karikás Frigyes utca 11.

Informații de contact: + 36 1 284-05-11

+ 36 1 287-83-39

+ 36 1 287-81-31

+ 36 30 524-64-34

**Importator;
SMPower Kft
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15
www.smpower.eu**