

BT101

SMP BTI-01 - Motocyklista Bluetooth



Vlastnosti :

- Automatické vyhľadávanie FM signálu a prenos signálu do vzdialenosti 3 km.
- Podporuje chaty s viacerými stranami.
- Podporuje súkromné rozhovory.
- OLED panel pre dokonalý prehľad.
- Podporuje diaľkové ovládanie PPT.
- Vstavaný Bluetooth reproduktor a bezdrôtové prehrávanie hudby.
- Má krytie IP67, takže je odolné voči prachu a striekajúcej vode.

Obsah balenia :





Použitie:

- Zapnutie : Pre zapnutie stlačte a podržte tlačidlo napájania (aspoň 3 sekundy).
- Vypnutie : Pre vypnutie stlačte a podržte tlačidlo napájania (aspoň 5 sekúnd).

Nastavte / vyberte hlavný kanál :



hlavnej jednotky stlačte a podržte 4 sekúnd, aby ste vstúpili do hlavnej ponuky výberu kanála, (V tomto prípade číslo kanálu bliká .) potom vyberte príslušný kanál pomocou tlačidiel hlasitosti + alebo hlasitosti-.

Vyberte kanál :



Po výbere hlavného kanála stlačte tlačidlo ponuky na vedľajšom kanáli (V tomto prípade bliká číslo vedľajšieho kanála.), potom vyberte Použite tlačidlá hlasitosti + alebo hlasitosti- podľa toho, ako vám to vyhovuje.

Ak chcete zariadenie používať s inými zariadeniami BT101 :

1. Títo ľudia sú schopní komunikovať medzi sebou na rovnakom hlavnom kanáli.
2. Ak niektorí z týchto ľudí chcú viesť súkromnú konverzáciu, musia si vybrať rovnaký podkanál , aby mohli viesť súkromnú konverzáciu.

Napríklad : Skupina 20 ľudí hovorí na kanáli 8, môžu spolu voľne hovoriť, ale ak chcú 3 z 20 ľudí viesť súkromný rozhovor, musia si vybrať nielen kanál 8, ale aj spoločný podkanál , ktorý obaja členovia.

Ak chcete použiť funkciu Walkie -Talkie :

1. Vyberte hlavný kanál na BT101.
2. Nastavte frekvenciu FM na frekvenciu používanú vysielačkami (správnu frekvenciu nájdete v popise).
3. BT101 možno po nastavení použiť aj ako vysielačku .

Nastavenie Bluetooth :



Po výbere vedľajšieho kanála stlačte tlačidlo ponuky pre vstup do nastavení Bluetooth , hlasitosť + môže zapnúť Bluetooth a hlasitosť ho môže vypnúť. Keď je funkcia Bluetooth zapnutá, stlačením vypínača pripojte zariadenie k telefónu. (V tomto prípade bude LED blikať na červeno a nazeleno.) Potom otvorte nastavenia Bluetooth na svojom telefóne a vyhľadajte „ARM-A“ a

pripojte k nemu svoj telefón hneď, ako LED prestane blikať.

V režime Bluetooth môžete streamovať uhlie ostatným účastníkom kanála pomocou telefónu, keď máte prichádzajúci hovor, stačí na nahrávanie stlačiť tlačidlo na diaľkovom ovládači PTT.

Ak chcete pripojiť diaľkové ovládanie PPT :



Keď je Bluetooth zapnuté, budete môcť používať diaľkové ovládanie PPT a pripojenie k zariadeniu stlačte tlačidlo menu a

nastavenia diaľkového ovládača PPT a zapnite ho tlačidlom hlasitosti +

ovládanie, potom stlačením tlačidla napájania pripojte diaľkový ovládač PPT (V tomto prípade bude LED indikátor blikať na červeno a nazeleno.), potom stlačte tlačidlo „Párovať“ na diaľkovom ovládači PPT. Ak bolo pripojenie úspešné, LED prestane blikať.

dovozca;

SMPower Kft

2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15

www.smpower.eu