

# Instrucțiuni

Nume produs: Mâner încălzit multifuncțional

Diametru: 22 mm

Tensiune de iesire: 12V

Curent de iesire: 5V

Alimentare: 2.1A

Domeniu de funcționare (°C): 65°C-85°C

Gama de tensiune: 8-25.5V

Funcții: încălzire, încărcare, afișare a tensiunii curente

Echipament: Toate motocicletele de lucru 12V cu diametrul mânerului de 23 mm.

Conținutul pachetului: O pereche de mânere încălzite, 2 accesorii pentru accelerație, 1 cheie pentru montare.

**Procedura de cablare:** Firul roșu este conectat la ieșirea pozitivă, iar cablul negru poate fi conectat la orice ieșire negativă a motorului.

1. Deșurubați șuruburile de pe mânerul original și scoateți-le.
2. Deșurubați și instalați accesoriul de gaz original pe mânerul din dreapta, instalați accesoriul de gaz furnizat și treceți cablurile de gaz prin deschiderea corespunzătoare a accesoriului de gaz.
3. Asamblați capacul original pentru accesorii de gaz cu accesoriul. Utilizați șuruburile originale pentru a fixa capacul.
4. Instalați celălalt capac pentru accesorii.
5. Utilizați cheia furnizată pentru a strânge șuruburile, asigurându-vă că acestea sunt strânse.
6. Instalați mânerul din stânga.
7. Utilizați cheia furnizată pentru a strânge șuruburile pentru a vă asigura că sunt strânse.
8. Conectați cablurile, finalizați instalarea prindere.

