

SMP GT1500 - INDÍTÓKÁBEL

Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót A használati útmutató ehhez az indítókábelhez tartozik. Fontos információkat tartalmaz a használatáról. Az indítókábel használata előtt alaposan olvassa át a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. A használati útmutatóban leírtak figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléseket okozhat vagy az indítókábel károsodásához vezethet. A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályozások alapján készült. Kövesse az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is. Őrizze meg a használati útmutatót. Ha továbbadja valakinek az indítókábelt, feltétlenül adja át a használati útmutatót is.

1. Elektromos hiba/baleset elkerülése érdekében, mielőtt nekifogunk, feltétlenül olvassuk el a gépkocsi kezelési könyvének az indítás segélyre vonatkozó részét, ugyanis amikor egyik autóval adunk indítási segítséget a másikkal a saruk csatlakoztatásakor feszültségcsúcsok keletkezhetnek, s ezzel kár tehetünk a gépkocsi elektromos részeiben, akár tönkre is tehetjük.

2. Bikázás előtt győződjünk meg arról, hogy a két gépjármű akkumulátora megközelítőleg azonos teljesítményű. Az a jármű amely a "segítő" lehet nagyobb teljesítményű, de kisebb semmi esetre sem! Az indítókábellel csak azonos névleges (pl. 12 V) feszültségű akkumulátorokat szabad összekötni. Az indítókábeleket az ékszíjtól és a hűtőventilátortól tartsuk távol!

3. Mielőtt csatlakoztatjuk a járműveket egymáshoz, a győződjünk meg róla, hogy a gyújtást lekapcsoltuk.

4. A piros indítókábel csipeszt csatlakoztassuk a lemerült akkumulátor pozitív pólusára, majd tegyük ugyanezt a segítő jármű akkumulátorával.

5. A segítő akkumulátor negatív pólusára csíptessük a fekete kábel csipeszét, a másik végét az indítandó autó motorblokkjához, ne a negatív pólusra csatlakoztassuk. Ez a biztos motortest elérése és a szikrázás elkerülése miatt szükséges.

6. Indítsuk el a segítő autó motorját és járassuk közepes fordulaton, majd indítsuk el a lemerült akkuval rendelkező autó motorját, a segítségre szorult járművel maximum 4-5 másodpercig indítózunk.

Ha nem sikeres az indítás, 1-2 perc után próbálkozzunk ismét.

7. Amikor beindult a lemerült akkumulátorral rendelkező autó motorja, akkor a kábelek levétele előtt járassuk egy-két percig.

8. A kábelek levétele fordított sorrendben történik, az indított autóról vesszük le először a negatív kábelt a motor blokkról, majd a jó akkumulátorról.

9. Csak ezután távolítsuk el a piros kábelt, először az indított járműről, majd a segítőről.

Tulajdonságok;

1500 Ah

6 m hosszú kábel

Garanciaidő: 6 hónap

Rendeltetésszerű használat; Az indítókábel kizárólag járművekhez indítási segédeszköznek készült. Kizárólag személyes használatra készült, ipari, kereskedelmi használatra nem alkalmas.

FIGYELMEZTETÉS!

Robbanásveszély! Az indítókábel használatakor gyújtóforrások, tűzveszélyes gőzök, gázok, por és hasonló anyagok környezetében robbanásveszély áll fenn. – Ne használja az indítókábelt olyan helyen, ahol robbanás következhet be. Az indítókábel és az akkumulátor szakszerűtlen használata esetén tűz- és belobbanás veszély áll fenn. Ne hajoljon az akkumulátor fölé. A lemerült akkumulátorban az elektrolit alacsony hőmérsékleten is folyékony. – Az akkumulátoron végzett munkához viseljen kesztyűt és biztonsági szemüveget. – Az elemekben lévő sav ne érintkezzen bőrrel, nyálkahártyával, valamint óvja tőle a szemét. – Ha mégis érintkezik az elemekből kifolyt savval, azonnal öblítse le az érintett területet bő, tiszta vízzel, és szükség esetén forduljon orvoshoz. – Befagyott akkumulátoros járműnek ne adjon indítási segítséget, mert az akkumulátor felrobbanhat. Az akkumulátor valószínűleg megfagyott, ha az oldalán dudorok vannak. – Az akkumulátorok hidrogént bocsátanak ki. Ezt a gázt elegendő mennyiségnél egy szikra meggyújthatja. A szikraképződés esélye kisebb, ha megfelelő sorrendben csatlakoztatják fel az indítókábelt. FIGYELMEZTETÉS! Áramütés veszélye! Megrongálódott indítókábelnél áramütés veszélye áll fenn. – Minden használat előtt ellenőrizze az indítókábel épségét. – Ne használja az indítókábelt, ha az megrongálódott!

Importőr;

S.M.Power Kft

2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15

www.smpower.eu