



Conectați alarma la firul alb

L - Comutator geam pentru usa stanga

R - Comutator geam pentru usa dreapta

1 - Nu este conectat

2 - Verde / Negru

3 - Alb

5 - Nu este conectat

6 - Galben / Negru

7 - Nu este conectat

8 - Nu este conectat

9 - Galben

10 - Nu este conectat



fir negru la masă

firul roșu la pozitiv (+ 12V)

firul alb al alarmei

Conectați-vă la motorul ferestrei din stânga

- Localizați cele două fire de pe comutatorul geamului din stânga care se conectează la motorul ferestrei
- Localizați firul pozitiv al comutatorului ferestrei (care controlează fereastra) și tăiați-l
- Conectați firul de la motor la firul verde al modulului și conectați firul de la comutator la firul galben al modulului

Conectați-vă la motorul geamului din dreapta

- Localizați cele două fire de înfășurare a geamului din dreapta care se conectează la motorul ferestrei
- Localizați firul pozitiv al comutatorului ferestrei (care controlează fereastra) și tăiați
- Conectați firul de la motor la firul **verde/negru** al modulului și conectați firul de la comutator la firul **galben/negru**

Funcționare: Modulul ferestrei permite închiderea simultană a ferestrei prin armarea alarmei, funcționează doar cu un transmițător de frecvență radio.

Două siguranțe controlează oprirea automată a motorului ferestrei.

Alimentare: 12V DC

Curent: 0,1 mA

Distribuitor: SMPower Kft.

2310. Szigetszentmiklós, Csepeli út 15.

www.smpower.eu