


## SMP 766A— Mechanikus központi zár beszerelési és használati útmutató

### Technikai jellemzők:

- Feszültség: DC 12 V+3V
- Nyitás/zárás ereje: 32N±4N
- Működési hőmérséklet: -30°C - +80°C
- Áramerősség a modulban: max. 81mA



Mielőtt beépíti a központi zárat, győződjön meg az ajtó vezérléséről, valamint arról, hogy beépíthető-e a rendszer az autójába és a beszerelés során nem roncsolja-e az ablakokat. A beszerelés után ismét ellenőrizze le az ablakok működését: engedje le, majd húzza fel néhányszor. Ha minden rendben van, helyezze vissza az ajtóborító lemezt! Óvja a központi egységet nedvességtől, magas hőmérséklettől! A garancia feltétele a szakszervíz általi beszerelés.

**A garancia feltétele a szakszervíz általi beszerelés.**

**Importőr;**

**S.M.Power Kft**

**2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15**

**[www.smpower.eu](http://www.smpower.eu)**