


# SMP YPro

## Ghid de utilizare Mâini libere Bluetooth



### Introducere în dispozitiv



Dispozitivul Bluetooth pe care îl achiziționați facilitează efectuarea de apeluri telefonice în timp ce conduceți. Dispozitivul combină o interfață ușor de utilizat cu o operare ușoară. Nu numai că puteți folosi dispozitivul pentru a efectua apeluri telefonice, dar puteți chiar să redați muzică cu el pe telefon. Dispozitivul are un filtru DSP avansat care filtrează zgomotele de interferență și ecourile în timpul unui apel, oferindu-vă sunet perfect și ton de calitate.

### Încărcarea dispozitivului

Aparatul are o baterie reîncărcabilă încorporată. Vă rugăm să încărcați dispozitivul înainte de a-l folosi pentru prima dată (Acest proces durează aproximativ 3 ore).

**Notă importantă:** Dacă dispozitivul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp și este scăzut, poate exista o întârziere temporară în clipirea indicatorului LED. Pentru a prelungi durata de viață a bateriei instalate în dispozitiv, încărcați-o imediat. Dacă dispozitivul este scăzut, LED-ul indicator va clipi roșu la fiecare 3 secunde. În niciun caz nu trebuie să utilizați dispozitivul în această stare, deoarece acest lucru va scurta drastic durata de viață a bateriei și va prelungi timpul de încărcare. În timpul încărcării, indicatorul LED devine mai luminos și se stinge când încărcarea este completă.

### „Asociere” pentru telefonul mobil

Înainte de a-l folosi pentru prima dată, este esențial să „împerechezi” dispozitivul cu un telefon mobil care acceptă funcția Bluetooth. Dispozitivul poate manipula două telefoane mobile în același timp. (1) Pentru asociere, dispozitivul și telefonul mobil nu trebuie să fie la mai mult de 1 metru unul de celălalt. (2) Porniți dispozitivul, apoi indicatorul LED va clipi roșu și albastru, indicând faptul că dispozitivul este gata să fie „împerecheat” cu telefonul mobil.

**Notă** : Dispozitivul intră automat în modul „împerechere” după pornire. (3) Deschideți meniul Bluetooth conectat pe telefon și selectați „YET-Pro6” din dispozitivele selectabile (4), dacă ați făcut totul corect, dispozitivul va fi conectat la telefonul dvs. în acest moment. telefonul mobil vă solicită o parolă pentru conectare, caz în care introduceți parola „0000”). Când „împerecherea” este finalizată, dispozitivul va face clic pe „ Terminare ”. Asocierea confirmă o conexiune reușită cu un mesaj vocal, apoi dispozitivul intră în modul de așteptare și LED-ul va clipi albastru la fiecare 3 secunde. (5) După o conexiune reușită, apelurile vor fi preluate și respinse prin intermediul dispozitivului. **Notă** : Dacă asocierea nu a reușit, dispozitivul va reveni la modul „împerechere” după 2 minute, apoi opriți dispozitivul și încercați să „împerecheați telefonul mobil cu dispozitivul din nou urmând pașii de mai sus.

## **„Asociere” pentru telefonul mobil 2**

Pentru a „împereche” telefonul mobil secundar, mai întâi deconectați-l de la primul telefon mobil urmând acești pași: (1) În meniul Bluetooth al telefonului mobil, deconectați-l de la a) „YET-Pro6”. (2) Opriți dispozitivul, apoi porniți-l din nou și conectați-l la telefonul mobil secundar în același mod ca și cu telefonul mobil principal. După conectare, porniți caracteristica Bluetooth a telefonului mobil principal, care se va conecta automat la dispozitiv.

## **Cum folosești instrumentul?**

(1) După împerecherea corespunzătoare, veți primi apeluri către telefonul mobil prin intermediul dispozitivului. Dispozitivul sună pentru a indica apelurile primite, la care puteți răspunde apăsând „Răspuns / Terminare apel”. (2) Pentru a întrerupe apelul, apăsați scurt tasta „Răspuns / Terminare apel”. (3) Pentru a apela ultimul apelant, apăsați de două ori tasta „Răspuns / Terminare apel”. (4) Pentru a regla volumul, trebuie doar să apăsați butoanele „Volum +” sau „Volum-” pentru a crește sau a reduce volumul. (5) Pentru a reda muzică, apăsați scurt butonul „Răspuns/Terminare” în modul de așteptare și puteți comuta între muzică cu butoanele „Volum +” și „Volum-”. (6) În timpul apelurilor, apăsați scurt butonul „Răspuns / Terminare apel” de două ori pentru a opri difuzorul și a efectua apeluri private.

## **Plasarea dispozitivului**

Aparatul este la fel de ușor de instalat și nu necesită nici un fel de pregătire, putând fi așezat cu ușurința pe copertina lui.

## **Oprire automată la încărcare scăzută**

Dacă nivelul bateriei scade sub 3,3 V, dispozitivul vă avertizează cu un mesaj sonor „Baterie scăzută”. Dacă încărcarea este sub 3,0 V, dispozitivul se va opri automat.

## **Setările de limbă**

Dispozitivul are patru limbi (engleză, italiană, spaniolă și germană), trebuie doar să apăsați butoanele „Volum +” și „Volum-” în același timp pentru a comuta între ele.

## **Proprietăți.**

Versiune Bluetooth	4.1 + EDR
Frecvența de operare	ISM 2,4 GHz - 2,48 GHz
Curentul de transmisie	Clasa 2
Raza wireless	0-10 metri
Tensiunea de ieșire a încărcătorului	5V 1.5A
Baterie încorporată	3.7V / 600mAh
Timp de încărcare	3 ore
Timp de convorbire la încărcare completă	17-20 ore

**Întreținere**

Nu scufundați dispozitivul în apă și nu îl utilizați în medii umede și cu temperaturi ridicate.

Nu curățați niciodată aparatul cu substanțe corozive!

**Nu încercați să dezamblați sau să dezamblați dispozitivul, deoarece aceasta va anula garanția!**

Când depozitați pentru o perioadă lungă de timp, încărcați dispozitivul, opriți-l și asigurați-vă că nu este expus la temperaturi extrem de scăzute sau ridicate sau la umiditate ridicată.

**Măsuri de siguranță**

Înainte de a utiliza dispozitivul, asigurați-vă că verificați reglementările locale pentru dispozitivele fără fir.

Când utilizați dispozitivul în timp ce conduceți, concentrați-vă întotdeauna asupra conducerii și nu efectuați nicio ajustare la dispozitiv.

Aparatul nu este o joacă de copii.

Nu utilizați dispozitivul într-un mediu în care este interzisă utilizarea dispozitivelor de comunicații fără fir, cum ar fi aeroporturi, spitale sau benzinării.



**Importator;**  
**SMPower Kft**  
**2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15**  
[www.smpower.eu](http://www.smpower.eu)